

MiBoxer / Mi-Light

Panelové dálkové ovladače řady B

Modely B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5 a varianty B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

Český překlad uživatelského návodu

Překlad vychází výhradně z dodaného anglického manuálu. Názvy tlačítek a funkcí jsou převezeny do češtiny, technické hodnoty zůstávají zachovány.

Obsah

- Vlastnosti a technické parametry
- Funkce tlačítek - B0
- Funkce tlačítek - B1/B1-B, B2, B3/B3-B, B4/B4-B, B5/B5-B
- Párování a zrušení párování
- Instalace
- Upozornění a provozní poznámky

Poznámka k originálu

Originální soubor na titulní straně uvádí modely B0/B1/B2/B3/B4 a černé varianty B1-B/B3-B/B4-B. Další stránky stejného návodu však obsahují také B5/B5-B; tento překlad proto zahrnuje i tyto modely.

1. Vlastnosti

Výrobce používá přesný kapacitní dotykový řídicí obvod. Dotykové ovládání je navrženo pro stabilní provoz. Bezdrátová technologie 2,4 GHz RF nabízí dálkové řízení na delší vzdálenost, nízkou spotřebu energie a vysokou rychlost přenosu.

- B1 / B1-B: 4zónový panelový ovladač jasu.
- B2: 4zónový panelový ovladač teploty chromatičnosti CCT.
- B3 / B3-B: 4zónový panelový ovladač RGB/RGBW.
- B4 / B4-B: 4zónový panelový ovladač RGB+CCT.
- B5 / B5-B: 4zónový panelový ovladač jasu se 4 scénami.
- Ovladače jsou určeny pro kompatibilní chytré LED osvětlení, LED kontroléry a chytré panelové kontroléry MiBoxer/Mi-Light.

2. Technické parametry

Provozní napětí	3 V (2× baterie AAA)
Pohotovostní spotřeba	20 µA
Vysílací výkon	6 dBm
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Provozní teplota	-10 až +40 °C
Ovládací vzdálenost	30 m
Rozměry	86 × 86 × 16 mm
Napájení řady B	2× AAA, celkem 3 V

Poznámka: Rozměr 86 × 86 × 16 mm a uvedené obecné parametry jsou převzaty z tabulky v originálním návodu pro řadu B.

3. Funkce tlačítek - B0

B0 - panelový dálkový ovladač RGB+CCT

Při dotyku tlačítka LED indikátor jednou blikne a zazní odlišný zvuk. Dotyk posuvníku je podle originálu bez zvuku.

Ovládací prvek	Funkce
Barevný kruh	Dotykem měníte barvu světla.
Sytost / CCT	V režimu bílého světla upravuje teplotu chromatičnosti. V barevném režimu mění sytost barvy.
Posuvník jasu	Posunutím měníte jas.
Bílá	Přepne na bílé světlo.
ON / Link	Zapne spárované zařízení; tlačítko se používá také pro párování.
OFF	Vypne spárované zařízení.
Statická červená / zelená / modrá	Rychlá volba statické červené, zelené nebo modré.
Mode	Přepínání dynamických režimů.
Speed +	Zrychlí aktuální dynamický režim. Ve statickém režimu podržte 2 s: světlo jednou blikne a vypne se po 10 minutách.
Speed -	Zpomalí aktuální dynamický režim. Ve statickém režimu podržte 2 s: světlo jednou blikne a vypne se po 60 sekundách.

3. Funkce tlačítek - B1 / B1-B

4zónový panelový ovladač jasu

Ovládací prvek	Funkce
Posuvník jasu	Mění jas v rozsahu 1-100 %.
ALL ON	Zapne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s zapne zvukovou indikaci.
ALL OFF	Vypne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s vypne zvukovou indikaci.
Zone ON	Zapne světla spárovaná s danou zónou.
Zone OFF	Vypne světla spárovaná s danou zónou.
4× Link/Unlink	Tlačítka zón se používají také pro párování a zrušení párování.
60S Delay OFF	Při zapnutém světle aktivuje automatické vypnutí po 60 sekundách.

3. Funkce tlačítek - B2

4zónový panelový ovladač teploty chromatičnosti

Ovládací prvek	Funkce
CCT posuvník	Mění teplotu chromatičnosti.
Posuvník jasu	Mění jas v rozsahu 1-100 %.
ALL ON	Zapne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s zapne zvukovou indikaci.
ALL OFF	Vypne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s vypne zvukovou indikaci.
Zone ON	Zapne světla spárovaná s danou zónou.
Zone OFF	Vypne světla spárovaná s danou zónou.
4× Link/Unlink	Tlačítka zón se používají také pro párování a zrušení párování.
60S Delay OFF	Při zapnutém světle aktivuje automatické vypnutí po 60 sekundách.

3. Funkce tlačítek - B3 / B3-B

4zónový panelový ovladač RGBW

Ovládací prvek	Funkce
Barevný posuvník	Vyberte požadovanou barvu.
Posuvník jasu	Mění jas v rozsahu 1-100 %.
Bílá	Přepne do režimu bílého světla.
Mode	Přepíná dynamické režimy.
Mode Speed -	Zpomalí aktuální dynamický režim.
Mode Speed +	Zrychlí aktuální dynamický režim.
ALL ON	Zapne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s zapne zvukovou indikaci.
ALL OFF	Vypne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s vypne zvukovou indikaci.
Zone ON	Zapne světla spárovaná s danou zónou.
Zone OFF	Vypne světla spárovaná s danou zónou.

3. Funkce tlačítek - B4 / B4-B

4zónový panelový ovladač RGB+CCT

Ovládací prvek	Funkce
Barevný posuvník	Vyberte požadovanou barvu.
CCT / sytost	V režimu bílého světla upravuje teplotu chromatičnosti; v barevném režimu mění sytost.
Posuvník jasu	Mění jas v rozsahu 1-100 %.
Bílá	Přepne do režimu bílého světla.
Mode	Přepíná dynamické režimy.
Mode Speed - / +	Zpomaluje nebo zrychluje aktuální dynamický režim.
ALL ON	Zapne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s zapne zvukovou indikaci.
ALL OFF	Vypne všechna spárovaná světla. Podržení 5 s vypne zvukovou indikaci.
Zone ON / OFF	Zapne nebo vypne světla spárovaná s danou zónou.

3. Funkce tlačítek - B5 / B5-B

4zónový panelový ovladač jasu se scénami

Ovládací prvek	Funkce
Posuvníky jasu	Každý posuvník odpovídá příslušné skupině/zóně a mění jas v rozsahu 1-100 %.
S1 / S2 / S3 / S4 - krátký stisk	Aktivuje uloženou scénu; podle originálu se aktivují všechna spárovaná světla.
S1 / S2 / S3 / S4 - podržení 3 s	Uloží oblíbené nastavení jasu jako scénu.
Zone ON	Zapne světla spárovaná s danou zónou.
Zone OFF	Vypne světla spárovaná s danou zónou.
4× Link/Unlink	Tlačítka zón se používají také pro párování a zrušení párování.
60S Delay OFF	Při zapnutém světle aktivuje automatické vypnutí po 60 sekundách.

Scény B5/B5-B: krátkým stiskem vyvoláte uloženou scénu; podržením příslušného tlačítka scény po dobu 3 sekund uložíte oblíbený režim jasu.

4. Párování a zrušení párování

B1-B5 a B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

Párování:

- Vypněte napájení světla. Po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- Po zapnutí světla stiskněte během 3 sekund třikrát krátce tlačítko Zone ON požadované zóny.
- Pokud světlo třikrát pomalu blikne, párování proběhlo úspěšně.
- Pokud světlo pomalu neblíkne, vypněte jej a celý postup zopakujte.

Zrušení párování:

- Vypněte napájení světla. Po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- Po zapnutí světla stiskněte během 3 sekund pětkrát krátce tlačítko Zone ON.
- Pro zrušení párování musí být použita stejná zóna, která byla použita při párování.
- Pokud světlo desetkrát rychle blikne, zrušení párování bylo úspěšné.
- Pokud světlo rychle neblíkne, vypněte jej a postup zopakujte.

B0

Párování:

- Vypněte napájení světla. Po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- Po zapnutí světla stiskněte během 3 sekund třikrát krátce tlačítko ON.
- Tři pomalá bliknutí znamenají úspěšné párování.

Zrušení párování:

- Vypněte napájení světla. Po 10 sekundách jej znovu zapněte.
- Po zapnutí světla stiskněte během 3 sekund pětkrát krátce tlačítko ON.
- Deset rychlých bliknutí znamená úspěšné zrušení párování.

Důležité: Pokud světlo neprovede uvedenou potvrzovací sekvenci bliknutí, vypněte jej a postup zopakujte od začátku.

5. Instalace řady B

- 1. Odstraňte ochrannou pásku ze zadní strany držáku.
- 2. Přilepte držák na požadované místo.
- 3. Otevřete kryt baterií a vložte 2× baterii AAA.
- 4. Umístěte ovladač na přední stranu držáku.

6. Upozornění

- Před zapnutím zkontrolujte kabeláž a správnost elektrického obvodu. Tento bod je převzat doslovně z obecného originálního návodu.
- Při instalaci zacházejte se zařízením opatrně, aby nedošlo k poškození skleněného panelu. Originální návod v tomto bodě uvádí „T series glass panel“.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti kovových ploch a silných magnetických polí; mohou výrazně zkrátit dosah ovládání.

Provozní doporučení: Používejte pouze kompatibilní zařízení MiBoxer/Mi-Light 2.4G. Při výměně baterií dodržte správnou polaritu. Pokud se zhorší dosah, zkontrolujte stav baterií a umístění ovladače vzhledem ke kovovým překážkám.

Vyrobeno v Číně