

1. Vlastnosti

Produkt využívá široce používanou bezdrátovou technologii 2,4 GHz s vlastnostmi nízké spotřeby energie, dlouhého přenosu signálu a silného rušení atd. Produkt má funkci automatického přenosu. Široce se používá k ovládání osvětlení hotelů a domácího osvětlení.

Dvojitě bílé LED světlo



Teplota barvy
2700K-6500K



Dálkové ovládání
Ovládací vzdálenost 30m



Tlumený jas



Ovládání aplikací pro chytré telefony
(je potřeba 2,4GHz brána)



Technologie
bezdrátového přenosu 2,4G RF



Podpora hlasového ovládání třetích stran
(je potřeba 2,4GHz brána)



Přenos signálu

2. Přenos signálu

Jedno světlo může přenášet signály z dálkového ovládání na druhé světlo do 30 m, pokud je světlo do 30 m, vzdálenost dálkového ovládání může být neomezená.



Světlo

Přenos signálu




Vzdálenost 30m

Světlo




3. Propojovací kód / Pokyny pro odpojení kódu

Pokyny pro propojování kódu




1

Vypněte světlo po 10 sekundách a znovu jej zapněte.



2

Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte tlačítko 3 do 3 sekund.



3

Kontrolky blikají 3 měsíce pomalu, což znamená, že propojení bylo úspěšně provedeno.



Připojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká pomalu, proveďte znovu výše uvedené kroky.


(Poznámka: Světlo, které se propojilo, se nemůže znovu propojit)

Odpojení pokynů pro kód




1

Vypněte světlo po 10 sekundách a znovu jej zapněte.



2

Když se kontrolka rozsvítí, krátce stiskněte tlačítko na 5 minut do 3 sekund.



3

Kontrolky blikají 10 mes rychle, což znamená, že odpojení bylo úspěšně provedeno.



Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka rychle neblíká, proveďte znovu výše uvedené kroky.

(Poznámka: Light se nepřipojilo, které není třeba odpojovat)

Kompatibilní s těmito dálkovými ovladači (zakoupeno samostatně)



FUT006



FUT007



B2 / T2



K1 / K1-B



S1-B / S1-W
S1-G



WL-Box1

4. Naskenujte QR kód a podívejte se na video instrukce



Ovládání aplikací pro chytré telefony
(video WL-Box1)



Hlasové ovládání třetí strany

5. Režim „ Nerušit“

Lze jej aktivovat nebo vypnout pomocí dálkového ovládání

Zapněte „ Nerušit“ (široké použití v oblastech, kde často dochází k výpadkům proudu, aby se šetřila energie)

Stiskněte tlačítko „ OFF“ na tři hodiny do tří sekund a stiskněte tlačítko „ ON“ na tři hodiny. Aktivace byla úspěšná, jakmile LED kontrolka zabliká čtyřikrát rychle.

A on on: Režim Nerušit je aktivován

1. Když je světlo ve stavu OFF (Například: K vypnutí světla použijte aplikaci nebo dálkové ovládání)

Po vypnutí a opětovném zapnutí je světlo ve stavu VYPNUTO. (Pro aktivaci světla musí uživatel vypnout a zapnout napájení dvakrát **mes** nebo použít APP / Remote k aktivaci světla)

2. Když kontrolka svítí

Světlo je ve stavu ON, jakmile vypnete a zapnete napájení one **me**.

Vypnout „ Nerušit“

Stiskněte tlačítko „ ON“ na tři hodiny do tří sekund a stiskněte tlačítko „ OFF“ na tři, úspěšně se zavře, jakmile kontrolka LED zabliká čtyřikrát pomalu.

A en on: Světlo bude vždy ve stavu „ ON“, pokud zapnete a vypnete napájení, jakmile uživatel zavře režim „ Nerušit“.

6. Zapněte

1. Zkontrolujte, zda napětí napájecího zdroje souhlasí se světlem a zkontrolujte připojení katody a anody, jinak se světlo rozbije.
2. Prosím, nepřipojujte vodiče, když je napájení zapnuté. Znovu jej zapněte pouze tehdy, když je správně připojen a žádný zkrat.
3. Neprofesionální uživatel nemůže svítidla přímo demontovat.
4. Nepoužívejte světlo na místě s širokým dosahem kovových oblastí nebo silných elektromagnetických vln v blízkosti, jinak bude vzdálenost vážně ovlivněna.



Vyrobena v Číně